

# Столкновение с миганием иконки база/тел.трубка в Cordless Internet Telephony Kit

---

## Содержание

[Введение](#)

[Если значок Ядра/Телефона телефона мигает, что я могу сделать?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## [Введение](#)

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys Business).

[Вопрос. . Если значок Ядра/Телефона телефона мигает, что я могу сделать?](#)

О.

Если значок Ядра/Телефона Cordless Internet Telephony Kit мигает, это означает, что телефон не зарегистрирован, или телефон вне диапазона. Если телефон будет отменен регистрацию, то он отобразится **ОТМЕНЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИЮ**. Для регистрации телефона выполните действия ниже.

### Регистрация телефона

**Шаг 1:**

Нажмите **MENU** на своих опциях телефона.

**Шаг 2:**

Перейдите к **СИСТЕМЕ**, тогда нажимают **ОК**.

**Шаг 3:**

Выберите **REGISTER**, тогда нажимают **ОК**.

**Шаг 4. :**

Введите **PIN-код**, тогда нажимают **ОК**. PIN-код по умолчанию "0000".

**Шаг 5. :**

Когда регистрация будет завершена, вы будете видеть экран подтверждения.?

**Примечание:** Если регистрация будет успешна, то телефон отобразит свое имя и номер. Значок Ссылки Ядра/Телефона, который указывает на ссылку между вашим телефоном и базовым блоком, будет постоянно отображаться со значком батареи. Это состояние отнесено как **резерв**.

**Шаг 6:**

Если значок Ядра/Телефона все еще мигает, подвиньте телефон поближе к базовому блоку.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)