

Столкновение с трудностями при дозвоне на обычный телефонный номер с Cordless Internet Telephony Kit

Содержание

[Введение](#)

[Если у меня есть проблемы при вызове номера обычного телефона с помощью моего беспроводного IP-телефона, что я могу сделать?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys Business).

[Вопрос. . Если у меня есть проблемы при вызове номера обычного телефона с помощью моего беспроводного IP-телефона, что я могу сделать? О.](#)

Если у вас есть проблемы при вызове номера обычного телефона, это может произойти из-за использования неполного синтаксиса номера, учетная запись **Skype**, которая имеет слишком мало кредита и телефон, который потерял его ссылку с базовой станцией. Для решения этого следуйте инструкциям ниже.

Шаг 1:

Если 00, + или 011 опущен, войдите "00", "+" (нажмите и держитесь 0), или "011" перед номером, который вы набираете.

Шаг 2:

Если ваша учетная запись **Skype** имеет очень небольшие кредиты, купите больше.

Шаг 3:

Удостоверьтесь, что телефон имеет ссылку со своей базовой станцией. Нажим **Кнопки страницы** на базовой станции должен включить телефон, должен звонить и указать, что это связано с базовой станцией.

Примечание: Если вы перемещаетесь слишком далеко от базовой станции, в то время как по требованию, предупредительный тональный сигнал испустит от телефона, и значок **Ссылки Ядра/Телефона** будет мигать на его экран индикатора. Это означает, что ваш вызов будет разъединен, если вы не попятитесь в диапазоне базовой станции.

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)

