

Содержание

[Введение](#)

[Что я могу сделать, если я не получаю тонального сигнала готовности к набору номера, когда я нажимаю кнопку Talk & Recall своего беспроводного IP-телефона?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys Business).

[Вопрос. Что я могу сделать, если я не получаю тонального сигнала готовности к набору номера, когда я нажимаю кнопку Talk & Recall своего беспроводного IP-телефона?](#) О.

Если вы не получаете тонального сигнала готовности к набору номера при нажатии **Talk** и **Recall** (зеленый телефон) кнопки, это означает, что базовый блок должным образом не связан с ПК, телефон слишком далек от базового блока, или аккумулятор низок (значок низкого уровня заряда отображен). Для решения этого следуйте инструкциям ниже.

Шаг 1:

Проверьте соединения телефона к ПК.

Шаг 2:

Придвиньтесь поближе к базовому блоку для предотвращения любой возможной беспроводной интерференции.

Шаг 3:

Зарядите батарею. Если заряд батареи телефона кончится, то предупредительный тональный сигнал испустит от телефона. Разместите его в зарядное устройство для перезарядки аккумулятора телефона.

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)