

Столкновение в проблемам чистоты (ясности) звучания и громкости при использовании Cordless Internet Telephony Kit

Содержание

[Введение](#)

[Если у меня есть проблемы с ясностью и громкостью при использовании Cordless Internet Telephony Kit, что я могу сделать?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys Business).

[Вопрос. . Если у меня есть проблемы с ясностью и громкостью при использовании Cordless Internet Telephony Kit, что я могу сделать?](#) О.

Чистота и проблемы громкости с CIT400 могут произойти из-за настроек громкоговорителей на ПК и/или звучать как параметры настройки на Телефоне. Для решения ясности и проблем громкости обратитесь к шагам ниже.?

Шаг 1:

Нажмите **MENU** на телефоне.??

Шаг 2:

Нажмите средний курсор и выберите **Settings**.?

Шаг 3:

Как только экран **Settings** появляется, выберите **Tones**.?

Шаг 4. :

Когда экран **Tones** появится, выберите **Ring Volume**.??

Шаг 5. :

Отрегулируйте громкость к своему предпочтению.

?

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)