

Настройка телефона SPA9XX для службы голосовой почты

Содержание

[Введение](#)

[Как настроить Телефон серии SPA9xx для Службы голосовой почты?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys Business).

[Вопрос. . Как настроить Телефон серии SPA9xx для Службы голосовой почты?](#)

О.

Если вы хотите настроить свой Телефон серии SPA9xx для службы голосовой почты, необходимо выполнить два шага.

Настройка SPA400 для учетной записи голосовой почты

Устанавливание настройки телефона SPA9XX для службы голосовой почты.

Настройка SPA400 для учетной записи голосовой почты

Создание голосовой почты составляет Пользователя LVS, требует ввода Идентификатора почтового ящика в конфигурации их IP-телефона SPA и затем соединения его к Идентификатору пользователя Голосовой почты SPA400. Идентификатор пользователя Голосовой почты определен как допустимое расширение IP-телефона SPA, которое было настроено в SPA9000. Идентификаторы пользователя голосовой почты и пароли могут быть добавлены или изменены от theSPA400 configurationutility.

Шаг 1:

От служебной программы конфигурации SPA400 нажмите вкладку **Setup** и выберите элемент **Меню Users Голосовой почты**. Если установка и конфигурация SPA400 были первоначально выполнены с помощью **Мастера настройки SPA9000**, каждый, какие расширения, настроенные для голосовой почты, будут заполнены на странице SPA400 Voicemail Users. По умолчанию учетная запись голосовой почты пользователя будет активна с паролем для доступа к учетной записи голосовой почты, являющейся идентичным их расширению (т.е. расширение = 100 password=100).?

Info	System	SIP	Provisioning	Regional	Phone	Ext 1	Ext 2	User	User Login basic advanced Personal Directory Call History
------	--------	-----	--------------	----------	-------	--------------	-------	------	--

General	
Line Enable:	<input type="text" value="yes"/>
SIP Settings	
SIP Transport:	<input type="text" value="UDP"/>
SIP 100REL Enable:	<input type="text" value="no"/>
Auth Resync-Reboot:	<input type="text" value="yes"/>
SIP Remote-Party-ID:	<input type="text" value="yes"/>
Refer-To Target Contact:	<input type="text" value="no"/>
SIP Debug Option:	<input type="text" value="none"/>
Sticky 183:	<input type="text" value="no"/>
SIP Port:	<input type="text" value="5060"/>
EXT SIP Port:	<input type="text"/>
SIP Proxy-Require:	<input type="text"/>
Referor Bye Delay:	<input type="text" value="4"/>
Referee Bye Delay:	<input type="text" value="0"/>
Refer Target Bye Delay:	<input type="text" value="0"/>
Auth INVITE:	<input type="text" value="no"/>
Call Feature Settings	
Blind Attn-Xfer Enable:	<input type="text" value="no"/>
Message Waiting:	<input type="text" value="no"/>
Default Ring:	<input type="text" value="1"/>
Conference Bridge URL:	<input type="text"/>
Mailbox ID:	<input type="text" value="1100"/>
State Agent:	<input type="text"/>
CFWD Notifier:	<input type="text"/>
MOH Server:	<input type="text" value="imusic"/>
Auth Page:	<input type="text" value="no"/>
Auth Page Realm:	<input type="text"/>
Auth Page Password:	<input type="text"/>
Voice Mail Server:	<input type="text" value="192.168.15.101:6060"/>
CFWD Notify Serv:	<input type="text" value="no"/>
Proxy and Registration	
Proxy:	<input type="text" value="10.10.10.70:80"/>
Outbound Proxy:	<input type="text"/>
Use Outbound Proxy:	<input type="text" value="no"/>
Use OB Proxy In Dialog:	<input type="text" value="yes"/>

Both Mailbox ID and the should be matched with the SPA-400

SPA-9000 IP address

Voice Mail	Voicemail Users			4-Port FXO VoIP Gateway	SPA400
	Setup	Administration	Status	Event Logs	
User Setting	Basic Setup SPA9000 Interface Voice Voicemail Server Voicemail Users				
	<input checked="" type="checkbox"/> Enable User 1 User ID: <input type="text" value="100"/> Password: <input type="text" value="***"/> <hr/> <input type="checkbox"/> Enable User 2 User ID: <input type="text"/> Password: <input type="text"/> <hr/> <input type="checkbox"/> Enable User 3 User ID: <input type="text"/> Password: <input type="text"/>				

Шаг 2:

Нажмите **Save Settings** внизу страницы и затем кнопку **Restart** на служебной программе конфигурации SPA400. Устройство SPA400 перезагрузит. Продолжите к следующему шагу ниже.

Устанавливание настройки Телефона SPA9XX для службы голосовой почты

Каждое допустимое расширение IP-телефона SPA, настроенное в SPA9000, может быть настроено для службы голосовой почты. К странице Настройки IP-телефона SPA (рисунок 6) можно обратиться или нажатием на ссылку Статуса УАТС в верхнем правом местоположении служебной программы конфигурации SPA9000 или путем ввода IP-адреса

IP-телефона SPA в браузер.

Шаг 1:

От утилиты Настройки IP-телефона SPA нажмите вкладку **Ext 1**. Настройка голосовой почты введена в поле **Mailbox ID** в следующем формате:

<line#> <Идентификатор пользователя>

Где **<line#>** обращается к Линии SPA9000 (1-4) из конфигурации SPA400, и **<Идентификатор пользователя>** должен совпасть с установкой, введенной в **Голосовую почту SPA400 Usersmenu**.

Шаг 2:

От примера на **рисунке 5** и **рисунке 6**, установка следующие:

Параметры настройки функции вызова: идентификатор почтового ящика = **1100**

IP-адрес, отраженный в поле **Voice Mail Server** на **SPA IP Phone Ext 1** страница (**рисунок 6**), правильно настроен как IP-адрес SPA9000. SPA9000 действует как прокси к серверу голосовой почты SPA400.

Call Feature Settings			
Blind Attn-Xfer Enable:	<input type="text" value="no"/>	MOH Server:	<input type="text"/>
Message Waiting:	<input type="text" value="no"/>	Auth Page:	<input type="text" value="no"/>
Default Ring:	<input type="text" value="1"/>	Auth Page Realm:	<input type="text"/>
Conference Bridge URL:	<input type="text"/>	Auth Page Password:	<input type="text"/>
Mailbox ID:	<input type="text" value="1100"/>	Voice Mail Server:	<input type="text" value="192.168.15.101:6060"/>
State Agent:	<input type="text"/>	CFWD Notify Serv:	<input type="text" value="no"/>
CFWD Notifier:	<input type="text"/>		

Шаг 3:

Нажмите кнопку **Submit All Changes** на утилите Настройки IP-телефона SPA. IP-телефон SPA перезагрузит. IP-телефон SPA был теперь настроен для доступа к службе голосовой почты.

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)