

Постоянная перезагрузка SPA922

Содержание

[Введение](#)

[Как я мешаю SPA922 перезагрузить?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.


[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

Вопрос. . Как я мешаю SPA922 перезагрузить?

О. Если SPA922 продолжает перезагружаться, поврежденное микропрограммное обеспечение может быть причиной. Удостоверьтесь, что вы используете последние версии микропрограммного обеспечения. Проверьте это, чтобы видеть, ли вы:

Info [System](#) | [SIP](#) | [Provisioning](#) | [Regional](#) | [Phone](#) | [Ext. 1](#) | [Ext. 2](#) | [User](#) | [User Login](#) | [basic](#) | [Advanced](#)
[Personal Directory](#) | [Call History](#)

System Information			
DHCP:	Static IP	Current IP:	10.10.10.78
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	
Current Netmask:		Current Gateway:	10.10.10.1
Primary DNS:			
Secondary DNS:			
Product Information			
Product Name:	SPA922	Serial Number:	88019FA27084
Software Version:	5.0.5	Hardware Version:	1.0.0(273f)
MAC Address:	000200DC404F	Client Certificate:	Installed
Customization:	Open	License:	None



[Щелкните здесь](#) для инструкций по тому, как обновить микропрограммное обеспечение SPA922.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)