

Быстрый набор номера и прямая настройка станции на SPA932

Содержание

[Введение](#)

[Как я устанавливаю Быстрый набор, и прямая Станция вводит SPA 932?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys Business).

[Вопрос. . Как я устанавливаю Быстрый набор, и прямая Станция вводит SPA 932? О.](#)

SPA932 является консолью оператора с 32 кнопками для SPA962. Каждый модуль SPA932 предоставляет 32 программируемых ускоренных набора или кнопки прямой станции выбирает (DSS), Каждая освещенная кнопка указывает на статус линии (простаивающий, звонящий, занятый, или пустой) использование поля индикатора занятости (BLF). Входящие вызовы могут быть сразу переданы нужному расположению путем нажатия на кнопку, назначенную на расширение на SPA932. Два модуля SPA932 могут быть присоединены к одиночному SPA962 для мониторинга в общей сложности 64 отдельных линий.

Для настройки ключей для быстрого набора и прямой станции [щелкнуть здесь](#).

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)