

Разрешение перехвата вызовов

Содержание

[Введение](#)

[Как я могу включить Функцию направленного перехвата вызова?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Как я могу включить Функцию направленного перехвата вызова? О.](#)

Перехват вызовов Настройки на SPA-941/942

Шаг 1:

Наберите "*36" и ждите, **Вводят** сообщение номера Погрузки в ЖК-экран удаленного телефона.

Шаг 2:

Наберите Добавочный номер телефона, который звонит. Номер должен отобразиться на ЖК-экране удаленного телефона.

Шаг 3:

Как только вы видите Добавочный номер на ЖК-экране, нажмите **программную клавишу набора номера**. Вы теперь будете в состоянии поднять вызов с другого расширения.

Примечание: Телефон прекратит звонить, как только вы берете вызов.

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)