

# Перезагрузка SPA941

---

## Содержание

### [Введение](#)

### [Как я перезагружаю IP-телефон к заводской настройке?](#)

### [Дополнительные сведения](#)

## [Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

### [Вопрос. . Как я перезагружаю IP-телефон к заводской настройке?](#) [О.](#)

#### Перезагрузка SPA941

Для сброса SPA941 к заводской настройке выполните эти шаги:

##### Шаг 1:

Нажмите настройку  на SPA941.

##### Шаг 2:

Использование Навигации  выбирает Factory Reset (12).

##### Шаг 3:

Нажмите программируемую клавишу ОК впоследствии.

##### Шаг 4. :

SPA перезагрузит и вернется к его настройкам по умолчанию.

## [Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)