

# Содержание

[Введение](#)

[Я установил вторую Камеру TANDBERG PrecisionHD 1080 пунктов на своем Кодеке TANDBERG, но я неспособен управлять им. В чем причина?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Кодека системы Cisco TelePresence C90, Кодек системы Cisco TelePresence C60 и Кодек системы Cisco TelePresence продукты C40.

**Вопрос. Я установил вторую Камеру TANDBERG PrecisionHD 1080 пунктов на своем Кодеке TANDBERG, но я неспособен управлять им. В чем причина?**

О. Этот ответ допустим для следующих продуктов:

Кодек TANDBERG C40

Кодек TANDBERG C60

Кодек TANDBERG C90

Для управления второй камерой, необходимо использовать ВИСКУ каскадный кабель. ВИСКА каскадный кабель кабеля будет связан с первой камерой на вторую камеру и может быть получен от TANDBERG.

Необходимо будет настроить источник видеовхода для установки, какой камерой необходимо управлять, когда этот определенный источник видеовхода активен:

1. Вход в систему к кодеку как **admin**, использующий **SSH (Secure Shell)**.
2. Для настройки второй камеры, которая будет связана с источником видеовхода 2, выполняет следующую команду API: **Источник Видеовхода xConfiguration 2 CameraControl CameraId:2.**

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)