

Содержание

[Введение](#)

[Как я скрываю верхний информационный баннер, содержащий часы, дату и URI на моем Кодеке TANDBERG?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Кодека системы Cisco TelePresence C90, Кодека системы Cisco TelePresence C60 и Кодека системы Cisco TelePresence продукты C40.

Вопрос. Как я скрываю верхний информационный баннер, содержащий часы, дату и URI на моем Кодеке TANDBERG?

О. Этот ответ допустим для следующих продуктов:

Кодек TANDBERG C20

Кодек TANDBERG C40

Кодек TANDBERG C60

Кодек TANDBERG C90

Можно скрыться, верхний информационный баннер путем нажима 'С' включают дистанционное управление.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)