

Содержание

[Введение](#)

[Почему видео не является плавным на моем компьютере при использовании камеры PrecisionHD USB?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается камеры PrecisionHD USB Cisco TelePresence.

Вопрос. Почему видео не является плавным на моем компьютере при использовании камеры PrecisionHD USB?

О. Удостоверьтесь что:

- ваш компьютер удовлетворяет требования для использования камеры
- существует достаточная пропускная способность для вашего вызова
- существует достаточно ЦП и доступных ресурсов памяти

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)