

# Содержание

[Введение](#)

[Как я выбираю камеру PrecisionHD USB в Коммуникаторе Microsoft Office 2007 R2 /  
Оперативный Messenger?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается камеры PrecisionHD USB Cisco TelePresence.

### Вопрос. Как я выбираю камеру PrecisionHD USB в Коммуникаторе Microsoft Office 2007 R2 / Оперативный Messenger?

О. Выполните следующие действия:

1. Выберите **Tools> Set up Audio и видео**.
2. Выберите **Custom** на первом экране и выберите **USB Audio Device**. Если у вас есть несколько связанных камер, выберите камеру PrecisionHD USB.
3. **Нажмите кнопку Next**.
4. Выберите свои динамики и **Затем**.
5. Выберите камеру PrecisionHD USB (Видеоустройство USB).

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)