

Содержание

[Введение](#)

[Как я вручную управляю фокусом, яркостью и балансом белого на камере PrecisionHD USB?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается камеры PrecisionHD USB Cisco TelePresence.

Вопрос. Как я вручную управляю фокусом, яркостью и балансом белого на камере PrecisionHD USB?

О. От выпуска CC1.1 камера PrecisionHD USB позволяет вам вручную изменять фокус, яркость и баланс белого.

Skype:

1. Подключите свою камеру PrecisionHD USB с вашим компьютером.
2. Открытый Skype и входит
3. Выберите **Tools> Options**.
4. Выберите **Video Settings**.
5. Выберите **Webcam Settings**.
6. Нажмите **ОК**, когда вы будете сделаны

Коммуникатор Microsoft Office:

1. Подключите свою камеру PrecisionHD USB с вашим компьютером.
2. Открытый Коммуникатор Microsoft Office и входит
3. Выберите **Tools> Set Up Audio и Video**.
4. Установите Микрофон и настройки громкоговорителей..
5. **Нажмите** кнопку **Next**.
6. Выберите **TANDBERG Video** из списка Веб-камеры.
7. Выберите **Webcam Settings**.
8. Нажмите **ОК**, когда вы будете сделаны

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)