

Содержание

[Введение](#)

[Как я использую свой TANDBERG MXP оконечная точка как мой монитор компьютера?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Профиля системы Cisco TelePresence Серия MXP, система Cisco TelePresence Серия MXP, Cisco Telepresence System Integrator Серия MXP и продукты системы Cisco TelePresence System Edge серии MXP.

Вопрос. Как я использую свой TANDBERG MXP оконечная точка как мой монитор компьютера?

О. Использование вашей оконечной точки как ваш монитор компьютера позволяет вам просмотреть свой монитор, в то время как на видеозвонке без риска, что другие участники видят ваш монитор.

1. Нажмите кнопку **ОК** (представленный как галочка/контрольный символ на некоторых оконечных точках), чтобы разбудить систему и отобразить Меню вызовов.
2. В Меню вызовов используйте клавиши со стрелкой на дистанционном управлении или клавиатуре (в зависимости от вашего номера модели MXP) для навигации к значку **Панели управления**. Нажмите кнопку **ОК** для отображения Панели управления.
3. Используйте клавиши со стрелкой на дистанционном управлении / клавиатура для навигации к **Общему**. Нажмите **ОК**.
4. Перейдите для **экранирования параметров настройки**. Нажмите **ОК**.
5. Для Экрана Использования как Монитор Локального компьютера выберите **На**.
6. Перейдите для **сохранения**. Нажмите **ОК**.
7. Подключите свой компьютер с экраном с помощью VGA (ПК) предоставленный кабель.
8. На дистанционном управлении / клавиатура, нажмите **Selfview**. Индикатор говорит вам, что отображается ваш компьютер

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)