

Содержание

[Введение](#)

[Как я изменяю планы в многостороннем вызове?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Профиля системы Cisco TelePresence Серия MXP, система Cisco TelePresence Серия MXP, Cisco Telepresence System Integrator Серия MXP и продукты системы Cisco TelePresence System Edge серии MXP.

Вопрос. Как я изменяю планы в многостороннем вызове?

О. При использовании встроенный для нескольких местоположений, можно изменить план вызова с помощью Меню Сервисов, доступного от Экрана главного меню или нижней части дистанционного управления (в TRC4). Можно запросить пол, который вынуждает оконечную точку быть замеченной всеми остальными или как основной образ или как увеличенное изображение в 5+1 плане. Индикатор появляется, когда вы выступаете, и исчезает, когда вы освобождаете пол. Опция пола выпуска сделает пол доступным для других участников. Для изменения плана конференции выберите значок для выбора от доступных опций (4 разделения, 3 партийных двойных экрана, голос, коммутированный, или 5+1 разделение). Автоматическое Разделение будет планом по умолчанию, выбранным для выбора лучшего плана в зависимости от числа сотрудников в вызове.

Если вы связаны с конференцией по MCU Codian, включаете 'Управление камерой дальнего конца' на вашей оконечной точке и используете клавиши со стрелкой на своем дистанционном управлении для выбора между доступными планами.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)