

Содержание

[Введение](#)

[Как я изменяю пароль меню на TANDBERG MXP система?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Профиля системы Cisco TelePresence Серия MXP, система Cisco TelePresence Серия MXP, Cisco Telepresence System Integrator Серия MXP и продукты системы Cisco TelePresence System Edge серии MXP.

Вопрос. Как я изменяю пароль меню на TANDBERG MXP система?

О. Подключите сквозной кабель последовательного порта (9600, N, 8, 1) к порту данных 1 на кодеке. Введите следующую команду:

- пароль xConfiguration OSD Меню:

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)