

# Содержание

[Введение](#)

[Когда я отключил, почему моя система принимает вызовы?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Системы управления Cisco TelePresence.

### Вопрос. Когда я отключил, почему моя система принимает вызовы?

О. Позволять поступление и Позволяет, что исходящие параметры настройки на **Странице настроек** системы в TMS только управляют поведением оконечной точки в Системе планирования. Эти параметры не модифицируют реальную систему ни в каком случае, означая, что не влияют на любые вызовы, которые происходят за пределами системы планирования.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)