

# Содержание

[Введение](#)

[Почему делает планирование в TMS не, дают мне выбор направления вызова, который я хочу?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Системы управления Cisco TelePresence.

### Вопрос. Почему делает планирование в TMS не, дают мне выбор направления вызова, который я хочу?

О. Проверьте следующее:

Для определенных систем:

1. Перейдите к **Системам> Навигатор**.
2. Выберите систему.
3. Выберите вкладку **Settings** и перейдите к области **TMS Scheduling Settings**.
4. Гарантируйте, что нет никакого предела на направлении позволенного запроса к системе.
5. Если вы хотите отредактировать параметры настройки, выберите **Edit Settings** наверху раздела и отредактируйте соответственно.

Для определенного системного типа:

- TMS может не быть в состоянии автоматизировать исходящие вызовы от того системного типа. Проверьте документ [Поддержки продуктов TMS](#) для совместимости.
- TMS не автоматизирует исходящие вызовы от систем (например, T150) поддерживающий более низкую пропускную способность, чем, что установлено в Пропускной способности Конференции. Для установки Пропускной способности Конференции перейдите к области **Booking> New Conference> Advanced Settings** и установите Пропускную способность IP/ISDN соответственно.

TMS не позволяет набор номера IP-адреса в устройства H.323, которые предоставляют сервисы, такие как MCUs или шлюзы (за исключением TANDBERG Codian MCU под определенными конфигурациями).

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)