

# Содержание

[Введение](#)

[Как я могу отобразить название конечных точек во время конференции с помощью Сервера Дистанционного присутствия?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Сервера Cisco TelePresence 7010.

### Вопрос. Как я могу отобразить название конечных точек во время конференции с помощью Сервера Дистанционного присутствия?

О. Можно включить и выключить показ названий конечной точки глобально. Для этого выполните следующие действия:

1. Войдите в Сервер Дистанционного присутствия, перейдите к параметрам настройки **Configuration> System**.
2. Выберите названия конечной точки Show, поскольку панель маркирует, и нажмите **Apply Changes**.

Этот глобальный параметр может быть отвергнут для отдельной конечной точки:

1. Перейдите к **Оконечным точкам** и выберите группа конечной точки или конечная точка.
2. Щелкните **Configuration**.
3. Выберите названия конечной точки Show, поскольку панель маркирует, и нажмите **оконечную точку Update**.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)