

# Содержание

## [Введение](#)

[При использовании Сервера Дистанционного присутствия, как я удостоверяюсь, что одиночные экранные оконечные точки не отображены 'полный экран' на моей оконечной точке дистанционного присутствия?](#)

## [Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Сервера Cisco TelePresence 7010.

**Вопрос. При использовании Сервера Дистанционного присутствия, как я удостоверяюсь, что одиночные экранные оконечные точки не отображены 'полный экран' на моей оконечной точке дистанционного присутствия?**

1. Войдите в Сервер Дистанционного присутствия и перейдите к параметрам настройки **Configuration> System**.
2. В разделе параметров настройки оконечной точки По умолчанию, для Полноэкранного представления оконечных точек одиночного экрана выбирают Dynamic.
3. Нажмите **изменения Apply**.

Этот глобальный параметр может быть отвергнут для отдельной оконечной точки:

1. Перейдите к **Оконечным точкам** и выберите группа оконечной точки или оконечная точка.
2. **Щелкните Configuration**.
3. Поскольку Полноэкранное представление выбирает Dynamic и нажимает **изменения Apply**.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)