

Содержание

[Введение](#)

[Как я настраиваю систему T3 для использования определенного Сервера TelePresence?](#)

Введение

Этот документ описывает, как настроить Cisco TelePresence система T3 для использования определенного Сервера TelePresence.

Как я настраиваю систему T3 для использования определенного Сервера TelePresence?

На Контрольном модуле TelePresence (TCU) отредактируйте device.properties файл с адресом Сервера TelePresence. Обязательно введите корректное имя пользователя и пароль.

Совет: Для получения дополнительной информации посмотрите [Руководство администратора T3](#).

Ниже пример файла устройства/свойств , который иллюстрирует , как он может быть установлен: