

Номера продуктов, артикулы и описания кабелей Cisco

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Номера продуктов, артикулы и описания кабелей](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

В этом документе приводятся сведения, позволяющие выбрать подходящий кабель для оборудования Cisco. Для определения местоположения исправного кабеля для потребностей обратитесь к таблице в [Номерах продукта относящийся к кабелю](#), разделе [Номеров изделия и описание](#). В Столбце оборудования найдите машину, для которой вы нуждаетесь в кабеле, и затем просматриваете соответствующий номер продукта, номер изделия и описание детали.

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

Для этого документа отсутствуют особые требования.

[Используемые компоненты](#)

Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям программного обеспечения и оборудования.

[Условные обозначения](#)

Для получения информации об условных обозначениях в документации обратитесь к [Cisco Technical Tips Conventions](#).

[Номера продуктов, артикулы и описания кабелей](#)

Номер	Шифр	Аппаратные	Описание
-------	------	------------	----------

продукта	изделия	средства	
APP-IC1 =	76-0617	AGS	Порт и кабель консоли
APP-JC1 =	76-0636-01	AGS	Порт и кабель консоли
CAB-232FC =	72-0794-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Серверы доступа и Платы AccessPro PC Card	FT CAB 10 RS-232 DCE FEM
CAB-232MT =	72-0793-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Серверы доступа и Платы AccessPro PC Card	ШТЕКЕРН ЫЙ FT CAB 10 RS-232 DTE
CAB-25AS-MMOD =	CAB-25AS-MMOD =	2509-2512, 2500	КАБЕЛЬ СОЕДИН ЯЕТ МОДЕМ И RJ45 SHLD
CAB-25AS-FDTE =	CAB-25AS-FDTE =	2509-2512, 2500	CABLE CONN-FDTEv
CAB-25AS-TELCO =	CAB-25AS-TELCO =	2509-2512	КАБЕЛЬ 25AS 68PIN-2TELCO 50PIN
CAB-3C232 =	72-0670-01	3000	10-футовый (3 метра) кабель RS232 DTE 3000 10-футовый кабель RS232 DTE 3000 v
CAB-3C232C	72-0736-01	3000, 3104/3204	Кабель RS232 DCE
CAB-3C449 =	72-0672-01	3000	Кабель 10Ft RS449 DTE 3000

CAB-3C449C =	72-0738-01	3000, 3104/3204	Кабель RS449 DCE
CAB-3C530 =	72-0732-01	3000	10-футовый кабель DTE 3000 RE530
CAB-3CE18 =	72-0676-01	3000, 2000, IGS	18-дюймовый кабель адаптера Ethernet
CAB-3CV35V2 =	72-0671-02	3000	10-футовый кабель DTE 3000 V.35 V2
CAB-3CV35V2 C =	72-0740-02	3000, 3104/3204	Кабель DCE V.35 (V2)
CAB-3CX21 =	72-0683-02	3000	Кабель 10 футов X.21 DTE 3000
CAB-3CX21C =	72-0737-01	3000, 3104/3204	Кабель DCE X . 21
CAB-449FC =	72-0796-01	7000, 4000, 2500	FEM DCE RS-449 CAB FT
CAB-449MT =	72-0795-01	7000, 4000, 2500	ШТЕКЕРН ЫЙ FT CAB 10 RS-449 DTE
CAB-500DCF =	29-0809-01	CS500	Разъем DB-25, гнездовой разъем DCE
CAB-500DCM =	29-0808-01	CS500	Разъем DB-25, штырьков ый адаптер DCE
CAB-500DTF =	29-0810-01	CS500	Разъем DB-25, гнездо DTE

CAB-500DTM =	29-0811-01	CS500	Разъем DB-25, штырьковый на конечном устройстве
CAB-500RJ =	31-0590-01	2500, CS500	Кабель для консоли RJ-45
CAB-530MT =	72-0797-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Серверы доступа и Платы AccessPro PC Card	ШТЕКЕРНЫЙ FT CAB 10 RS-530 DTE
CAB-5MODCM =	29-0881-01	CS500	Запчасти Монтажей кабелей v
CAB-7K232FC =	72-0751-01	7000 (SxSIP)	Гнездовой DCE RS-232 10-футовый кабель
CAB-7K232MT =	72-0747-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD, гнездовой DCE RS-440 10-футовый кабель
CAB-7K449FC =	72-0753-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD, гнездовой DCE RS-440 10-футовый кабель
CAB-7K449MT =	72-0749-01	7000 (SxSIP)	Кабель EOL-HD (штекер) DTE RS-449 (3 метра).
CAB-7KCT1DB15 =	72-0799-00	7500, 7000, 4000, и 3600	Кабель DSX1 к CSU DB-15 Thru
CAB-7KCT1NU LL =	72-0800-00	7500, 7000, 4000, и 3600	DSX1 к кабелю пустого указателя DB-15

			CSU
CAB-7KV35FC =	72-0754-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD гнездовой 10-футовый кабель DCE V.35. v
CAB-7KV35MC =	72-0762-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD, гнездовой DTE V.35 10-футовый кабель.
CAB-7KV35MC =	72-0763-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD штекерный 10-футовый кабель DCE V.35.
CAB-7KV35MT =	72-0748-01	7000 (SxSIP)	EOL-HD Male DTE V.35 Cab 10ft.
CAB-7KX21FC =	72-0764-01	7000 (SxSIP)	X.21 EOL-HD Female DCE Cab 10 футов.
CAB-7KX21MT =	72-0750-01	7000 (SxSIP)	X.21 EOL-HD Male DTE Cab 10 футов.
CAB-8K =	72-0250	ASM (CSC-16)	8 кабелей обмена линии
CAB-AC =	72-0259	Все, исключая 7XXX	Шнур питания на 110 вольт (110V Power Cord)
CAB-ACA =	72-0746-01	Все, исключая 7XXX	Разъем, шнур питания, австралийский, 10 А
CAB-ACE =	72-0460	Все, исключая 7XXX	Шнур питания - евростанд

			арт
CAB-ACI =	72-0556	Все, исключая 7XXX	PWR, итальянский, заменяет CAB-ITL=
CAB-ACU =	72-0557	Все, исключая 7XXX	Шнур питания – UK
CAB-ADPTRS-RJ45 =	CAB-ADPTRS-RJ45 =	2500	КАБЕЛЬ СОЕДИНЯЕТ 8 АДАПТЕРОВ-RJ45 С ЭКРАНОМ RJ45
CAB-AS51-8 =	CAB-AS51-8 =	AS5100	8 А "Y" кабель из карты AS51 se v
CAB-ATM-DS3/E3 =	CAB-ATM-DS3/E3 =	7000, 4000	Кабель ATM,DS3+e3;10ft.
BNC E1 CAB =	BNC E1 CAB =	7500, 7000, 4000, 3600 и серверы доступа	E1 Cable BNC 75ohm/Un bal 5m
DB15 E1 CAB =	DB15 E1 CAB =	7500, 7000, 4000, 3600 и серверы доступа	E1 кабель DB15 120 ом/Bal 5m
DIN E1 CAB =	DIN E1 CAB =	7000, 4000	E1 Кабель DIN 120ohm/Bal 5m
RJ48 E1 CAB =	RJ48 E1 CAB =	7000, 4000	RJ48 кабеля e1 120ohm/Bal 5 мВ
PRI E1 CAB =	PRI E1 CAB =	7500, 7000, 4000, 3600 и серверы доступа	КАБЕЛЬ PRI ISDN E1, 10 ФУТОВ
TWINAX E1 CAB =	TWINAX E1 CAB =	7500, 7000, 4000, 3600 и серверы доступа	Кабель TWINAX 120 ом/Bal 5m
CAB-FMDD =	72-0769-01	7000, 4000, AGS+	Кабель преобразования с

			Mini DIN на DIN
CAB- HNUL =	72-0727- 01	7500, 7000 и 4000	Cabasy, нуль- модем, DTE, HSSI
CAB-HSI1 =	72-0710- 01	7500, 7000 и 4000	Кабель HSSI, соединени е Male to Male
CAB-IF =	72-0672	IGS	EOL- переходно й кабель, 10 футов, IGS
CAB-IR =	72-0670	IGS	EOL- переходно й кабель, 10 футов, IGS
CAB-IV =	72-0671	IGS	Перенос кабеля 10- футовый V.35, IGS
CAB-IX =	72-0683- 01	IGS	Кабельны й переход, 10ft.X.21.I GS
MC CAB +/ENVM	72-0718- 01	AGS +	Кабель от CSC MC+ к ENVM
CAB- NP232C =	72-0736- 01	4000	10- футовый DCE 4000 cable RS232
CAB- NP232T =	72-0670- 01	4000	Кабель 10ft RS232 DTE 4000
CAB- NP449C =	72-0738- 01	4000	10- футовый кабель RS449 DCE 4000
CAB- NP449T =	72-0672- 01	4000	Кабель 10Ft RS449 DTE 4000
CAB-	CAB-	4000	CABASY,I

NP4B	NP4B		SDN BRI LCKING I/F,4 vv
CAB- NP530 =	72-0732- 01	4000	DTE RS- 530 (CISCO 3000)
CAB- NP8B	CAB- NP8B	4000	CABASY, ISDN BRI LCKING I/F 8
CAB- NP8B-LT	CAB- NP8B-LT	4000	CABASY, TERMINA Т ЛИНИИ ISDN BRI
CAB- NPV35CV 2 =	72-0740- 02	4000	Кабель V.35 DCE 4000 V2, 10 футов
CAB- NPV35TV 2 =	72-0671- 02	4000	10- футовый кабель DTE 4000 V.35 V2
CAB- NPX21C =	72-0737- 01	4000	10- футовый DCE 4000 cable X.21
CAB- NPX21T =	72-0683- 02	4000	10- футовый кабель DTE 4000 X.21
CAB-NV =	72-0488	AGS +	Кабель CSC-MC
CAB-OCF =	75-1017- 01	ASM	DB25, адаптер, DCE, F
CAB-OCM =	75-1018- 01	ASM	DB25, адаптер, DCE, M
CAB-OCT =	72-0684	ASM	CABASY, Octopus
CAB- OCTAL- ASYNC =	CAB- OCTAL- ASYNC =	2509-2512	CABLE ASYNC 8PORT RJ45
CAB- OCTAL- FDTE =	CAB- OCTAL- FDTE =	2509-2512	КАБЕЛЬ OCTAL+R J45-F

CAB-OCTAL-KIT =	CAB-OCTAL-KIT =	2509-2512	КАБЕЛЬ OCTAL+R J45-MALE DSUBS
CAB-OTF =	75-1019-01	ASM	Адаптер DB25, DTE, F
CAB-OTM =	75-1020-01	ASM	Адаптер DB25, DTE, M
CAB-PCAVA =	CAB-PCAVA =	7500, 7000	PCA V-CABLE A FOR CIP
CAB-PCAVB =	CAB-PCAVB	7500, 7000	PCA V-КАБЕЛЬ ДЛЯ CIP
CAB-PCAY =	CAB-PCAY =	7500, 7000	ШИНА PCA И НАБОР Y-КАБЕЛЯ МЕТКИ
CAB-R23 =	74-0173	Для всех платформ маршрутизатора	Кабель, расширение RS232
CAB-R23NZ =	72-0757-01	AGS +	Кабель обмена NRZI DTE
CAB-R44 =	74-0187	Для всех платформ маршрутизатора	Модуль расширения кабеля RS449
RJ45 CAB =	RJ45 CAB =	2500, CS500	CAB-RJ45-RJ45 8FT
CAB-STS =	72-0382	STS-10 (X)	Кабель, STS-10
CAB-V35FC =	72-0792-01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Серверы доступа и Платы AccessPro PC Card	FEM DCE V35 CAB 10 FT
CAB-V35FT =	72-0801-01	4000	FEM DTE V35 CAB 10FT
CAB-V35MC =	72-0802-01	4000	ШТЕКЕРН ЫЙ FT DCE V35 CAB 10
CAB-	72-0791-	7000, 4000, 3600,	Штекерны

V35MT =	01	2500, 1600, Серверы доступа и Платы AccessPro PC Card	й FT DTE V35 CAB 10
CAB- V35MTS =	72-0816- 01	1001	Кабель ASY V.35 экран 3, MTRS
CAB-VCF =	72-0685	AGS +	V.35,2-Mtr Cbl F-end Fmale DCE
CAB-VCM =	72-0681	AGS +	V.35,2-Mtr Cbl M-end Male DCE
CAB-VTF =	72-0695	AGS +	DTE Cbl F- end Fmale V.35,2-Mtr
CAB-VTM =	72-0682	AGS +	DTE штекера m-end CBL V.35,2-Mtr
CAB- X21FC =	72-0790- 01	1001	FEM DCE X21 CAB 10 FT
CAB- X21MT =	72-0789- 01	7000, 4000, 3600, 2500, 1600, Серверы доступа и Платы AccessPro PC Card	MALE DTE X21 CAB 10 FT
CAB- X21MT =	72-0252	AGS	MCI/SCI Internal Applique Cable
CAB- X21MT =	72-0676	3000, 2000, IGS	18- дюймовый Pigtail Cable ETHERNE T
CAB- X21MT =	72-0712- 01	MG, CGS	SHLD,MCI /SCI, кабель внутренне го применен ия
CAB- X21MT =	72-0717- 01	AGS	SHLD,MCI /SCI,

			кабель внутренне го применен ия
--	--	--	---

Дополнительные сведения

- [Техническая поддержка - Cisco Systems](#)