

Часто задаваемые вопросы ASA: ASA прозрачного режима может быть настроен без IP-адреса на группе мостов?

Содержание

[Введение](#)

[ASA прозрачного режима может быть настроен без IP-адреса на группе мостов?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ отвечает на часто задаваемый вопрос об устройстве адаптивной защиты Cisco (ASA).

ASA прозрачного режима может быть настроен без IP-адреса на группе мостов?

Нет, ASA прозрачного режима должен быть настроен с IP-адресом для каждой группы мостов Уровня 2.

Помимо использования IP для любого трафика, полученного от ASA, ASA должен ARP или отсылать сообщение ICMP для определения, из которого интерфейса получатель MAC находится (если MAC-адрес не находится в таблице CAM ASA). Без действительного IP - адреса, назначенного на ASA, который находится в той же IP-подсети как смежные устройства, трафик мог бы быть не в состоянии проходить через прозрачный ASA начиная с ARP, и процесс ICMP не может завершить.

Дополнительные сведения

- [Часто задаваемые вопросы ASA: На ASA в составном режиме, почему я получаю Размер пула памяти, не допустимый Позволенный диапазон от 2 до 512 сообщений об ошибках, когда я выполняю "блочный URL url-mempool 10240" команд?](#)
- [Часто задаваемые вопросы ASA: я могу настроить больше статических записей NAT, чем максимальное число параллельных соединений для данной платформы?](#)
- [Часто задаваемые вопросы устройства адаптивной безопасности серии 5500 ASA](#)