

Часто задаваемые вопросы ASA: я могу настроить больше статических записей NAT, чем максимальное число параллельных соединений для данной платформы?

Содержание

[Введение](#)

[На ASA я могу настроить больше статических записей NAT, чем максимальное число параллельных соединений для данной платформы?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ отвечает на часто задаваемый вопрос об устройстве адаптивной защиты Cisco (ASA).

На ASA я могу настроить больше статических записей NAT, чем максимальное число параллельных соединений для данной платформы?

Да, количество активных трансляций NAT (xlates) ограничено доступной памятью, не пределом параллельного соединения для платформы.

Дополнительные сведения

- [Часто задаваемые вопросы ASA: На ASA в составном режиме, почему я получаю Размер пула памяти, не допустимый Позволенный диапазон от 2 до 512 сообщений об ошибках, когда я выполняю блочный URL url-mempool 10240 команд?](#)
- [Часто задаваемые вопросы ASA: ASA прозрачного режима может быть настроен без IP-адреса на группе мостов?](#)
- [Часто задаваемые вопросы устройства адаптивной безопасности серии 5500 ASA](#)