

# Что мигание светоиндикатора янтарного цвета означает на x70 устройстве?

## Содержание

[Введение](#)

[Что мигание светоиндикатора янтарного цвета означает на x70 устройстве?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Этот документ описывает состояние индикатора дисководов для Cisco Email Security Appliance (ESA) и Устройство менеджмента Cisco Security (SMA).

## Что мигание светоиндикатора янтарного цвета означает на x70 устройстве?

На моделях ESA C370/C670 и модели SMA M370/M670, индикатор дисководов предоставит статус относительно общего состояния и условия жесткого диска.



Ниже приводится состояние индикатора условия:

Образец индикатора состояния дисководов (только RAID)	Условие
Мигания, зеленые, желтые и прочь	Дисковод предсказал

	сбой
Мигает желтые четыре раза в секунду	Дисковод отказал
Мигания, зеленые медленно	Восстановление дисковод
Зеленый без мерцания	Дисковод онлайн

Для предсказанного сбоя или неисправных устройств по активным договорам, откройте случай поддержки непосредственно против серийного номера связанного устройства. Пока устройство все еще покрыто по активному договору, и само устройство находится все еще в поддержке, случай Return Materials Authorization (RMA) может быть открыт, и жесткий диск может быть передан для замены отказавшего жесткого диска.

## Дополнительные сведения

- [Цикл срока службы продукта устройства безопасности электронной почты Cisco](#)
- [Цикл срока службы продукта устройства менеджмента Cisco Security](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)