

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Что это?](#)

[Что это означает?](#)

[Как я могу устранить ошибки?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ объясняет неполадку слот `Invalid Rx Port Errs`, которая отображена, когда вы используете команду слота `dspsloterrs`.

Предварительные условия

Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты

Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям программного обеспечения и оборудования.

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Технические рекомендации Cisco. Условные обозначения.](#)

Что это?

Интерфейс объединительной платы имеет регистр, который управляет, какие порты активны на карте. Если BFrame получен, который имеет корректный слот ID и паритет, то поле порта проверено против этого регистра, чтобы видеть, активен ли тот порт. Если порт не активен, это количество инкрементно увеличено.

Что это означает?

Обычно, эти ошибки замечены с другими ошибками, как ошибки VIP-16 RX и, в этих случаях,

ошибки Недопустимого порта не являются значительными. Если никакие другие ошибки не присутствуют в то же время, это наиболее вероятно индикация относительно проблемы конфигурации или на карте, сообщающая об ошибках или на карте, которая генерирует данные.

Как я могу устранить ошибки?

Карта - источник является наиболее вероятным преступником. Для изоляции карты, передавая данные определите, который другие карты имеют соединения через карту, сообщая об ошибке. Эта карта - источник может тогда быть перезагружена с помощью команды *слота h resetcd*, чтобы вынудить программное обеспечение повторно загрузить свои данные о конфигурации.

Если это отказывает, карта - источник должна быть заменена. Если ошибки сохраняются после замены карты - источника, карта, сообщая, что должна быть заменена ошибка.

Дополнительные сведения

- [Справочник буквенных и цветовых обозначений для коммутаторов WAN](#)
- [Загрузки - программное обеспечение коммутации глобальных сетей только для зарегистрированных пользователей\)](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)