

# Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Поле network\\_id](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Этот документ описывает, почему вы неспособны загрузить ВРХ или микропрограмму карты IGX (команда `getfwrev`) от Cisco WAN Manager и исправления для включения загрузки.

## Предварительные условия

### Требования

Для этого документа отсутствуют особые требования.

### Используемые компоненты

Настоящий документ не имеет жесткой привязки к каким-либо конкретным версиям программного обеспечения и оборудования.

### Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

## Поле network\_id

Если "поле `network_id`" в `config.sv` больше, чем 15, команда `getfwrev` не загружает от рабочей станции Cisco WAN Manager. В этом случае команда `dspdnlid` показывает версию микропрограммы как недоступную.

Это исправлено в `SV_Rel7.2.5.Patch1.tar`, который доступен через от технической поддержки Cisco. С этим установленным исправлением "network\_id" может быть установлен в максимальное значение 254.

`Config.sv` в качестве примера является `0|Network1|sanfran|19200|0|7|3|0|30|256`. Первое поле, содержа 0, является "network\_id".

## Дополнительные сведения

- [Справочник буквенных и цветовых обозначений для коммутаторов WAN](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)