

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Общие сведения](#)

[Настройка](#)

[Пример конфигурации](#)

[Проверка](#)

[Устранение неполадок](#)

[Связанные обсуждения Сообщества Cisco Support](#)

Введение

Этот документ описывает принцип работы для настройки функции **Названия Презентации идентификатора Вызывающей линии** и функции **Номера Презентации идентификатора Вызывающей линии** к Ограниченному использованию Cisco Унифицированный Диспетчер домена (CUCDM).

Предварительные условия

Требования

Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:

- CUCDM
- Менеджеры унифицированной связи Cisco (CUCM)

Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного обеспечения и оборудования:

- CUCDM 8.1 и выше
- Версия 8 CUCM и выше

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Общие сведения

Использование моделей по умолчанию, CUCDM игнорирует параметры настройки, которые вы определяете для функции **Названия Презентации идентификатора Вызывающей линии** и

функции **Номера Презентации идентификатора Вызывающей линии** под **Добавить** разделом **Преобразования номеров** (Общее администрирование / Преобразование номеров).

Настройка

1. В CUCDM переместитесь **Общему администрированию / по разделу Преобразования номеров Трансляции/Добавлять Номера**.
2. Определите **Номер Презентации идентификатора Имени и Вызывающей линии Презентации идентификатора Вызывающей линии** к Ограниченному. Это выдвигает шаблон трансляции на CUCM.
3. Когда шаблон трансляции создан на CUCM, он заставляет предпочтение CLI Принимать значение по умолчанию в противоположность Ограниченному.
4. В CUCM вы видите ОК Образца хотя с неправильной функцией **Названия Презентации идентификатора Вызывающей линии** и функцией **Номера Презентации идентификатора Вызывающей линии** Трассировки показывают, что CUCDM передает предпочтение По умолчанию вместо Ограниченного предпочтения соответствующему параметру.

Пример конфигурации

Это - незаконный параметр:

Это дизайном. Значения, выбранные в выпадающем CLI, при добавлении номера. Трансляция не оказывает прямого влияния на Шаблоны маршрута, или Преобразуйте Образцы. Вместо этого это используется для начальной загрузки двух переменных замены:

- #CLIRORCLIPNUMBER#
- #CLIRORCLIPNAME#

Только если эти переменные используются в элементах Шаблона конфигурации Функции, выпадающие параметры настройки будут иметь любое влияние на фактическую инициализацию CUCM.

Для преодоления этого добавьте следующие параметры в модели:

- Представление вызывающей линии - #CLIRORCLIPNUMBER#
- Идентификация вызывающего абонента - #CLIRORCLIPNAME#

После этого можно использовать параметры настройки CLID на поле **Add Number Translation**.

Проверка

Повторно выполните транзакцию от CUCDM и проверьте, были ли соответствующие значения выдвинуты в CUCM для функций **Представления** и **Идентификации вызывающего абонента Вызывающей линии**.

Устранение неполадок

Для этой конфигурации в настоящее время нет сведений об устранении проблем.