

Разрешение конфликта IP-адресов между SPA2100 и существующим маршрутизатором

Содержание

[Введение](#)

[Как я изменяю IP-адрес LAN своего SPA2100?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys Business).

[Вопрос. . Как я изменяю IP-адрес LAN своего SPA2100?](#) о.

Существуют маршрутизаторы, которые передавали IP-адрес 192.168.0. x. Вы будете знать, есть ли у вас тот, если ПК, связанный непосредственно к маршрутизатору, получает IP-адрес 192.168.0. x. Изменение IP-адреса LAN SPA2100 необходимо для предотвращения конфликта IP между SPA2100 и маршрутизатором.

Изменение IP-адреса LAN SPA2100

Шаг 1:

Обратитесь к интернетному интерфейсу SPA2100. Для инструкций нажмите? [здесь](#).

Шаг 2:

Когда интернетный интерфейс SPA2100 появится, нажмите **Admin Login**, тогда усовершенствованный.



Примечание: Доступ к странице Admin Login-Advanced SPA2100 не требует пароля. Модули SPA2100 получили, хотя ITSP, однако, обычно защищены паролем из соображений безопасности. Это запрещает доступ к **Входу в систему Admin** и отклоняет изменения,

применился к конфигурации существующих голосовых данных. Если модуль куплен от реселлера, он может быть восстановлен настройкам по умолчанию через сброс фабрики с помощью IVR. Для инструкций по IVR нажмите? [здесь](#). (Гиперссылка к Меню IVR "SPA2100".)

Шаг 3:

Нажмите **LAN Setup** и войдите "192.168.1.0" на поле IP Address LAN.

The screenshot shows the SIPURA configuration interface. The top navigation bar includes 'Router' and 'Voice' tabs. Under 'Router', there are sub-tabs for 'Status', 'Wan Setup', 'Lan Setup', and 'Application'. The 'Lan Setup' tab is active. The 'LAN Network Settings' section contains the following fields:

LAN IP Address:	192.168.1.0	LAN IP Netmask:	255.255.255.0
Enable DHCP Server:	yes	DHCP Lease Time:	24 Hours
DHCP Client Starting IP Address:		Number of Client IP Addresses:	50

A yellow callout box with an arrow pointing to the 'LAN IP Address' field contains the text: "Enter '192.168.1.0' on the LAN IP Address field."

Шаг 4. :

Нажать **Submit All Changes** ?.

Примечание: SPA перезагрузит после применения изменений. Обратитесь к странице настройки SPA2100 с помощью нового IP-адреса, который вы ввели.

?

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)