

# Сброс SPA2100

---

## Содержание

[Введение](#)

[Как я перезагружаю SPA2100?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## [Введение](#)

Эта статья входит в серию публикаций, которые помогают при установке, устранении проблем и обслуживании продуктов Cisco для малого бизнеса (в прошлом серии Linksys Business).

[Вопрос. . Как я перезагружаю SPA2100? О.](#)

**Шаг 1:**

Возьмите телефонную трубку, подключенную к SPA2100, и наберите \*\*\*\* 73738#

**Шаг 2:**

Нажмите 1# для подтверждения, тогда зависают.

**Примечание:** Устройство перезагрузит с заводской конфигурацией по умолчанию. Будут стерты все ранее введенные параметры настройки. Для поставщиков услуг возможно ограничить доступ к функции Reset. При использовании SPA2100, который был настроен ITSP, вам, возможно, понадобится их помощь для выполнения этого действия.

## [Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)