

Знание IP-адреса SPA400 и доступ к интернет-странице настройки SPA400

Содержание

[Введение](#)

[Как я определяю IP-адрес SPA400 и обращаюсь к SPA400 находящаяся на web страница конфигурации?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Как я определяю IP-адрес SPA400 и обращаюсь к SPA400 находящаяся на web страница конфигурации? О.](#)

Существует только два способа определить IP-адрес SPA400:

Использование мастера настройки SPA9000

Путем генерации таблицы клиента DHCP магистрального маршрутизатора

Использование мастера настройки SPA9000

После выполнения предварительного раздела Мастера настройки SPA9000 вас попросят настроить SPA9000. Удостоверьтесь, что вы устанавливаете "Использование ITSP и PSTN" в разделе шага 1. После достигающего шага 3 вас попросят определить MAC-адрес SPA400. После выбора MAC Address SPA400 SPA400 IP покажет текущий IP-адрес упомянутого устройства. Обратите внимание на IP-адрес так, чтобы можно было обратиться к веб-странице настройки конфигурации SPA400.

Configure the SPA9000 PSTN Voice Service

Select one of the SPA400s to provide your SPA9000 PSTN voice service.

SPA400 MAC 000000000000

SPA400 IP 10.150.1.135

Admin Password admin

(Leave this field blank if no password is set)

This is the SPA400's IP address.

Back

Next

Использование основного сервера DHCP сети

Другой способ получить IP-адрес SPA400 через таблицу Клиента DHCP. Через эту опцию это будет генерировать все устройства, даваемые с динамическим IP - адресом включая SPA400. Попробуйте посмотреть на MAC-адрес, обозначенный в нижней части SPA400. Посмотрите на список клиентов DHCP маршрутизатора и посмотрите если, который среди списка совпадает с MAC вы и его соответствующий IP-адрес. Это будет использоваться теперь для прохода через SPA400 находящаяся на web страница конфигурации.

Доступ к интернет-странице по настройке SPA400

После получения IP-адреса можно использовать браузер и ввести IP-адрес SPA400. Под **Именем пользователя** вводят "Admin" и оставляют незаполненное **Поле Password** ("Admin" является именем пользователя по умолчанию SPA400). Если вы не можете обратиться к странице SPA400, выключите свои персональные межсетевые экраны и блокировщики всплывающих окон.

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)