

Обзор правильного цикла питания на шлюзе VOIP

Содержание

[Введение](#)

[Как подвергнуть циклу включения и выключения питания SPA400 и SPA9000 должным образом?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Как подвергнуть циклу включения и выключения питания SPA400 и SPA9000 должным образом?](#) **О.**

После настройки SPA400, чтобы быть сервером голосовой почты для вашей сети, рекомендуется подвергнуть циклу включения и выключения питания все устройства в сети в следующем порядке: SPA400-> SPA9000-> телефоны SPA9xx. Это должно гарантировать, что все устройства зарегистрируются правильно в сервере голосовой почты SPA400.

Для цикла включения и выключения питания устройств выполните эти шаги:

Цикл включения и выключения питания устройств

Шаг 1:

Отключите шнур питания SPA400.

Шаг 2:

Отключите шнур питания SPA9000.

Шаг 3:

Отключите шнур питания SPA9XX и ждите в течение 30 секунд.

Шаг 4. :

Включите шнур питания SPA9XX и ждите его световых сигналов для появления стабильными.

Шаг 5. :

Включите шнур питания SPA9000 и ждите его световых сигналов для появления стабильными.

Шаг 6:

Включите шнур питания SPA400 и ждите его световых сигналов для появления стабильными.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)