

Содержание

[Введение](#)

[Я должен перезагрузить VCS после загрузки сценария CPL?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Скоростной автомагистрали Сервера Передачи видеоданных Cisco TelePresence.

Вопрос. Я должен перезагрузить VCS после загрузки сценария CPL?

О. Нет. VCS будет опрашивать для изменений сценария CPL каждые 5 секунд, таким образом, независимо от того, как сценарий CPL загружен (например, через веб-интерфейс или скопировал SCP использования), VCS почти сразу начнет использовать обновленный сценарий CPL.

Обратите внимание на то, что это поведение отличается от Контроллера Сторожевого устройства и Границы TANDBERG. На тех продуктах сценарий CPL был бы внедрен сразу, если загружено через веб-интерфейс, но, если загружено через SCP система потребует, чтобы перезагрузка для сценария вступила в силу.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)