

Содержание

[Введение](#)

[Почему я не могу выполнить вызовы от своего VCS с помощью набора номера URI по DNS?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Скоростной автомагистрали Сервера Передачи видеоданных Cisco TelePresence.

Вопрос. Почему я не могу выполнить вызовы от своего VCS с помощью набора номера URI по DNS?

О. Для использования DNS для вызова конечных точек, которые не зарегистрированы к локальному VCS или одному из его соседних узлов вы должны:

1. Настройте VCS с подробными данными по крайней мере одного сервера DNS, которого он может сделать запрос. Это сделано через **Конфигурацию системы> DNS**.
2. Создайте и настройте DNS - зону к поиску URIs, который будет набран: **Версия программного обеспечения X5 или позже** Создайте DNS - зону (**конфигурация VCS> Зоны**). Создайте поисковое правило (**конфигурация VCS> Поисковые правила> Правила**) и настройте ее с Режимом или Любого Псевдонима или Соответствия шаблона Псевдонима со строкой образца, которая совпадает с URIs, который будет набран, и устанавливает целевую зону правила в новый DNS - зону.

- **Более ранние версии ПО** Создайте DNS - зону и настройте его или со Всегда Соответствие или с Соответствие шаблона, которое совпадает с URIs, который будет набран. Зоны созданы и настроены через **конфигурацию VCS> Зоны**.

Для подробной информации на зональной конфигурации и наборе номера URI от VCS с помощью DNS, консультируйтесь с Руководством администратора VCS.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)