

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Настройка](#)

[Проверка](#)

[Устранение неполадок](#)

Введение

Этот документ описывает, как настроить сеть передачи видеоданных, таким образом, можно вызвать оконечную точку H.323 от оконечной точки Протокола SIP с номером оконечной точки H.323 E.164.

Предварительные условия

Требования

Cisco рекомендует ознакомиться с сервером Video Communication Server (VCS) Cisco TelePresence.

Используемые компоненты

Сведения в этом документе основываются на VCS Cisco.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Настройка

Для оконечных точек SIP и оконечных точек H.323, чтобы быть в состоянии связаться друг с другом, должен быть VCS Cisco в маршруте вызова, который взаимодействует вызов между этими двумя протоколами.

Оконечные точки SIP могут только выполнить вызовы в форме Идентификаторов Uniform Resource (URIs) - например, `name@domain`. Если вы не задаете домен, оконечная точка SIP автоматически добавляет свой собственный домен к номеру, который вы набираете. Таким

образом, если вы набираете **123** от оконечной точки SIP, поиск размещен для **123@domain**. Если ваша оконечная точка H.323 просто зарегистрирована как **123**, то VCS Cisco не в состоянии определить местоположение псевдонима **123@domain**.

Решения к также:

1. Гарантируйте все свои оконечные точки, и H.323 и SIP, регистр с псевдонимом в форме **name@domain**.
2. Создайте предпоисковое преобразование на VCS Cisco, который лишает **@domain** часть псевдонима для тех URIs, которые находятся в форме **nnn@domain**. См. раздел обработки Схемы набора номеров и Вызова онлайнной справки или [Руководства администратора VCS Cisco](#) для получения информации о то, как настроить, преобразовывает.

Проверка

В настоящее время для этой конфигурации нет процедуры проверки

Устранение неполадок

Для этой конфигурации в настоящее время нет сведений об устранении проблем.