

# Содержание

[Введение](#)

[Проблема](#)

[Решение](#)

## Введение

Этот документ описывает шаги для включения PBX IP Media Gateway (PIMG) для регистрации к Серверу системного журнала.

## Проблема

В настоящее время PIMG имеет короткий буфер журнала, таким образом, быстро перезаписаны более старые события.

## Решение

Для поддержания журналов в течение более длинных периодов (специально для устранения проблем), используйте эти шаги.

1. Войдите к интерфейсу Admin PIMG.
2. Перейдите к **Конфигурации > Протоколы Mgmt.**
3. Переместитесь к разделу **по SysLog.**
4. Заполните эти поля:
  - В 'IP-адресе Сервера системного журнала', введите IP-адрес своего Сервера системного журнала.
  - Поставленные 'Будильники к системному журналу включили' к **да.**
  - Набор 'важность сигнала минимума SysLog' к **информации.**
  - Набор 'Трассировка диагностики к SysLog включил' к **да.**
5. Отправьте изменения.
6. Ваш PIMG должен быть перезапущен. Чтобы сделать это, перейдите к **Системе > Перезапуск > Модуль Перезапуска Теперь.**