

Измените IP-адрес LAN маршрутизатора VoIP

Содержание

[Введение](#)

[Как я изменяю IP-адрес своего маршрутизатора VoIP Cisco для малого бизнеса?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Как я изменяю IP-адрес своего маршрутизатора VoIP Cisco для малого бизнеса?](#) О.

Иногда необходимо изменить IP-адрес LAN маршрутизатора во избежание Конфликта IP-адресов между маршрутизатором VoIP и другими сетевыми устройствами. Для инструкций выполните шаги в этом документе.

Измените IP-адрес LAN маршрутизатора

Выполните эти шаги для изменения IP-адреса LAN маршрутизатора:

Шаг 1:

Обратитесь к интернет-странице по настройке маршрутизатора. Для инструкций [щелкните здесь](#).

Шаг 2:

Когда интернет-страница по настройке маршрутизатора появится, ищите **Local IP Address** и измените его на "192.168.2.1" во избежание Конфликта IP-адресов.

Setup

Setup

Wireless

Security

Access
Restrictions

Applications
& Gaming

Administration

Status

Voice

Basic Setup

DDNS

MAC Address Clone

Advanced Routing

Internet Setup

Internet Connection Type

Obtain an IP automatically

Optional Settings (required by some ISPs)

Host Name:

Domain Name:

MTU:

Auto

Manual

Size:

Network Setup

Router IP

Local IP Address:

 . . .

Subnet Mask:

 . . .

Change Local
IP Address to
"192.168.2.1"

Basic Setup

The Basic Setup screen is where basic configuration is performed. Some ISPs (Internet Service Providers) will require that you enter the DNS information. These settings can be obtained from your ISP. After you have configured these settings, you should set a router password from the Administration Management screen.

Шаг 3: Нажать **Save Settings**. Шаг 4. :

Возобновите IP-адрес компьютера. **Примечание:** Маршрутизатор перезагрузит после применения параметров настройки. Обратитесь к странице настройки маршрутизатора с помощью "192.168.2.1" (т.е. новый IP-адрес маршрутизатора VoIP).

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)