

Смена пароля на маршрутизаторе VoIP Cisco для малого бизнеса

Содержание

[Введение](#)

[Как я изменяю пароль своего маршрутизатора VoIP Cisco для малого бизнеса?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Как я изменяю пароль своего маршрутизатора VoIP Cisco для малого бизнеса?](#) **О.**

При доступе к интернет-странице по настройке маршрутизатора экран входа в систему появится, который просит имя пользователя и пароль маршрутизатора. Имя пользователя по умолчанию и "admin" пароля должны быть изменены для целей обеспечения безопасности.

Пароль маршрутизатора должен быть изменен на:

Препятствуйте тому, чтобы нежелательные пользователи обратились к интернет-странице по настройке маршрутизатора.

Включите удаленный менеджмент.

Изменение пароля маршрутизатора

Шаг 1:

Обратитесь к интернет-странице по настройке маршрутизатора. Для инструкций [щелкните здесь](#).

Шаг 2:

Когда интернет-страница по настройке маршрутизатора появится, нажмите **Administration**.

Шаг 3:

Введите новый пароль на **Пароле маршрутизатора** и **Повторно введите** для подтверждения полей.

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Click Administration.

Administration

Setup | Wireless | Security | Access Restrictions | Applications & Gaming | **Administration** | Status | Voice

Management | Log | Factory Defaults | Diagnostics

Router Password

Local Router Access

User Name: admin

Router Password: [password field]

Re-enter to confirm: [password field]

Idle Timeout: 10 minutes

Remote Router Access

Web: Enabled Disabled

Administration Port: 8080

Secure Shell (SSH): Enabled Disabled

UPnP

UPnP: Enabled Disabled

Management

Local Router Access

Router Password
Enter the password you choose for this Router. This is needed to gain access to the Web-based Utility.

Re-enter to confirm
Enter the password chosen above to confirm that you properly entered the password.

[More...](#)

Шаг 4. :

Нажать **Save Settings**.

Примечание: В следующий раз вы входите в систему интернет-страницы по настройке маршрутизатора, используете новый пароль.

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)