

Отключите широковещание SSID на маршрутизаторе VoIP Cisco для малого бизнеса

Содержание

[Введение](#)

[Как я отключаю широковещание SSID на своем Linksys VOIP маршрутизаторе?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Как я отключаю широковещание SSID на своем маршрутизаторе VoIP Cisco для малого бизнеса?О.](#)

Один способ защитить вашу беспроводную сеть состоит в том, чтобы отключить широковещание SSID. Эта процедура препятствует тому, чтобы другие пользователи обнаружили ваш SSID или ваше название беспроводной сети, когда они пытаются просмотреть доступные беспроводные сети в вашей области. Для отключения широковещания SSID выполните эти шаги:

Отключите широковещательную рассылку SSID

Шаг 1:

Обратитесь к интернет-странице по настройке маршрутизатора. Для инструкций [щелкнуть здесь](#).

Шаг 2:

Когда интернет-страница по настройке маршрутизатора появится, нажмите **Wireless**, ищите беспроводное Широковещательное сообщение SSID и выберите **Disable**.

Шаг 3: Нажать **Save Settings**. Шаг 4. :

Воссоединитесь со своей беспроводной сетью путем создания профиля на служебной программе конфигурации беспроводного компьютера. [Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)