

Процедура восстановления пароля для Cisco Unified MobilityManager

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Условные обозначения](#)

[Пошаговая процедура](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Этот документ описывает, как перезагрузить Пароль администратора на Cisco Unified MobilityManager.

Предварительные условия

Требования

Версия 1.2.2 Cisco MobilityManager

Условные обозначения

[Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные обозначения технических терминов Cisco.](#)

Пошаговая процедура

У вас должен быть физический доступ к системе для выполнения этой процедуры.

1. Проверьте, что CD/DVD-ПРИВОД пуст.
2. Войдите к Cisco MobilityManager через Secure Shell (SSH) или консоль системы при помощи **pwrecovery** и **pwreset** как учетное имя и пароль, соответственно. Эти сообщения показ:

```
*****
*****
**
** Welcome to admin password reset **
**
*****
*****
```

You will be required to remove, then insert any valid CD/DVD media in order to prove you have physical access to the system

To begin you will need to remove any media from the CD/DVD drive
You may press Control-C at any time to abort

Press any key when ready...

3. Нажмите любую клавишу. Система тогда проверяет, чтобы видеть, пусто ли Устройство чтения компакт-дисков. Если диск CD/DVD - НОСИТЕЛЕЙ существует, системные приглашения вы для удаления его:testing for removal of CD/DVD media

You must remove the CD/DVD media to continue

Press any key when ready...**Примечание:** Если вы не можете удалить диск CD/DVD - НОСИТЕЛЕЙ, вы, возможно, должны были бы перезагрузить систему для освобождения Устройства чтения компакт-дисков.

4. Как только система решает, что нет никакого дискового подарка CD/DVD - НОСИТЕЛЕЙ в CD/DVD-ПРИВОДЕ, она побуждает вас вставлять допустимый диск CD/DVD - НОСИТЕЛЕЙ:testing for removal of CD/DVD media

Please insert any valid CD/DVD media

Press any key when ready...

5. Вставьте допустимый диск CD/DVD - НОСИТЕЛЕЙ и нажмите **Enter**. Система отображает назначенное название учетной записи администратора во время установки вместе с приглашением, которое запрашивает новый пароль:Thankyou, you may now proceed with the admin password reset
The admin account name is "administrator"
Preparing to change password, please wait...

please enter the new password: ***** **Примечание:** Пароль должен быть по крайней мере шесть символов длиной и не быть общим именем.

6. Вас просят повторно ввести пароль для подтверждения:please re-enter to confirm:

7. Если пароль недопустим, он отклонен с причиной. Необходимо ввести другой новый пароль:Sorry the two passwords do not match
Please try again

please enter the new password:

8. Если новый пароль передает проверку системы, система отображает это сообщение и побуждает вас нажимать любую клавишу для выхода:The password has now been reset
Please press any key to exit

Для вашей ссылки [рисунок 1](#) отображает успешное выполнение для процедуры сброса пароля при помощи клиента Secure Shell.

Рисунок 1: Сброс пароля администратора

```
*****
*****
**
**      welcome to admin password reset      **
**
*****
*****
```

You will be required to remove, then insert any valid CD/DVD media in order to prove you have physical access to the system

To begin you will need to remove any media from the CD/DVD drive
You may press Control-C at any time to abort

Press any key when ready...

testing for removal of CD/DVD media
Please insert any valid CD/DVD media
Press any key when ready...

Thankyou, you may now proceed with the admin password reset
The admin account name is "administrator"
Preparing to change password, please wait...

```
please enter the new password: *****
please re-enter to confirm: *****
```

The password has now been reset
Please press any key to exit

[Дополнительные сведения](#)

- [Поддержка голосовых технологий](#)
- [Восстановление Пароля администратора - Cisco Unified Communications Manager 5.x и позже](#)
- [Поддержка продуктов Голосовой и Унифицированной связи](#)
- [Устранение неполадок в системах IP-телефонии Cisco](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)