

# Содержание

[Введение](#)

[Проблема](#)

[Решение](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Этот документ описывает ошибку, которая происходит в некоторых случаях, когда sFTP (Безопасная Передача файла) передача файла с шасси ASR5500 на сервер sFTP отказывает из-за неправильной конфигурации сервера в файле конфигурации SSH (Secure Shell), `sshd_config`.

## Проблема

Когда файлы переданы от ASR5k до SFTP, ошибка происходит.

Установка в / и т.д./ssh/sshd\_config файл:

При использовании протокола FTP передача успешна.

## Решение

Из этих двух серверов Linux в лабораторной работе было возможно воспроизвести проблему на одном сервере, но не другом. Единственной разницей был IP-адрес сервера в тесте.

В то время как настройки сервера рассмотрены, было замечено, что было различие между значением двух серверов в / и т.д./ssh/sshd\_config файл. Рабочий сервер имел эту установку:

Когда этот параметр модифицируется к да, и сервис перезапущен с командой **перезапуска/etc/init.d/ssh**, можно успешно передать файл с помощью SFTP.

## Дополнительные сведения

- [Руководство по системному администрированию ASR5500 - Cisco Systems](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)