

Содержание

[Введение](#)

[Проблема: Отчёт клиентов неисправного FSC 16 с ухудшенным набегом HD](#)

[Устранение неполадок](#)

[Решение](#)

[Супер Сбой Конденсатора на дисководах одиночного FSC](#)

Введение

Этот документ описывает определенную проблему аппаратных средств на Матрице и Карте хранилища (FSC) на Маршрутизаторах услуг Aggregated (ASR) Cisco 5500.

Проблема: Отчёт клиентов неисправного FSC 16 с ухудшенным набегом HD

Устранение неполадок

Об этих ошибках сообщают при начале устранения неполадок с системных журналов.

Если вы видите этот журнал ошибок:

Если эта проблема не отнесена к высокой температуре, всегда желательно запустить умный тест и проверку.

Так как умный тест в порядке, можно завершить не отнесенный к проблеме высокой температуры.

Решение

Супер Сбой Конденсатора на дисководах одиночного FSC

Иногда один или оба дисководы на одиночном FSC перемещаются в **Недопустимое Разделение** или **состояние изображения**.

Это могло произойти, если супер Конденсатор подведен, который находится в дисководе одиночного FSC. Этот сбой не может быть восстановлен, поскольку это - постоянный сбой устройства, где или дисковод заменен или FSC.

Свяжитесь с Центром технической поддержки Cisco для дальнейшей поддержки.

Если это замечено для какого-либо дисковода, на том дисководе существует супер конденсаторный сбой.

Эти журналы замечены в журналах консоли отладки карты ввода/вывода активного управления (MIO).

Проверьте, что отдельная ошибка входит

1. Выходные данные консоли отладки активной Карты MIO
2. Отладьте сопоставление hdctrl
3. Отладьте hdctrl историю

И это подтверждает суперконденсаторный сбой.