

当执行降级时，DB更改需要CDM GUI

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[背景信息](#)

[配置](#)

[配置](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

[相关信息](#)

简介

本文为数据库(DB)更改提供一配置示例在内容分配管理器(CDM) GUI，当执行降级。

在应用程序和内容网络系统(ACNS)后代码的降级从5.1.x到5.0.x，您可能收到Java错误，当尝试启动CDM GUI。如果收到此Java错误，页不加载。

在本文的配置示例步骤支持一次内容管理系统(CMS) CDM降级从版本5.1到版本5.0.3和5.0.5。DB降级允许客户保留不是特定对5.1功能的所有配置数据。例如，全部5.0内容引擎(CE)和信道配置保留。被输入，当运行5.0时在将来升级期间的所有配置将自动地转接对5.1 DB。

先决条件

要求

此步骤为仅CDMs要求。CES和内容路由器(CRs)不要求DB降级。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

背景信息

在DB降级期间，这些配置项是特定对5.1功能和丢失：

- 除Tv-out类型之外的播放表
- 程序文件
- 实际信道
- 出口信道

另外，ACNS 5.0 GUI不支持页用户授权。结果，有部分访问的用户对在5.1收复访问的一个GUI部分对在该部分的所有页在5.0。没有访问的用户对GUI部分继续是拒绝访问到该部分。在再升级到5.1以后，这些用户保留他们的5.0访问级别。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

配置

要执行DB降级，请在重新加载5.0软件前执行DB降级脚本。脚本在安装5.0软件前后运行二者之一，但是必须执行，当5.1运行时。

这是降级脚本。

```
CDM

hostname#cd
hostname#cms database downgrade script
downgrade/Downgrade5_1_to_5_0
Configuration for ACNS 5.1-specific features may be lost
during
the database downgrade. Please refer to product
documentation
for further details.

Are you sure you want to downgrade the database [no]?
yes
Creating backup file with label `dbdowngrade'.
Applying ACNS 5.1 to 5.0 downgrade script.
Database downgrade succeeded.

You must install 5.0 software, if you have not done so
already, and then
reload to complete this process. Please do not start
CMS before reloading.
hostname#
```

验证

本部分所提供的信息可用于确认您的配置是否正常工作。

此命令检查：

- CMS不运行
- DB运行支持的版本

- DB已经未降级

在所有数据转换发生前，备份被执行。

如果DB降级没有执行，5.0 CMS软件不开始。如果这发生，存储验证错误被记录在开始5.0 CMS。一旦CDM在此状态，用户必须或者升级到5.1和适当地执行DB降级步骤，或者请恢复5.0 DB备份。重大可用性增强在将来版本的此区域实现。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- [Cisco Internet CDN产品支持](#)
- [技术支持 - Cisco Systems](#)