

# 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[信息](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文档介绍如何更改 Cisco 内容服务交换机 (CSS) 上的 sendmail IP 地址。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco CSS 11000和11500系列
- Cisco WebNS软件版本2.06及以后

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

### 规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## 信息

在CSS的发送邮件模块使用管理IP地址作为发送方。此时，此设置不可配置。CSS 11000的默认管理IP地址是1.1.1.1。默认情况下，CSS11500的配置不包括管理地址。如果有超过一个CSS，**建议 youmake**唯一管理IP地址。更改管理IP地址，issuee **跟随**：

```
configbootip address x.x.x.xreboot
```

这是示例消息：

```
configbootip address x.x.x.xreboot
```

## 相关信息

- [Cisco CSS 11000系列产品支持页](#)

- [技术支持 - Cisco Systems](#)