

使用Catalyst模板删除遥测订用配置

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[背景信息](#)

[配置](#)

[创建常规模板](#)

[配置模板](#)

[将模板分配到网络配置文件并调配设备](#)

简介

本文档介绍如何使用Catalyst Center模板从设备配置中删除遥测ietf订用的步骤。

先决条件

- Cisco Catalyst Center版本2.3.7.x
- Velocity模板的[基础知识](#)

背景信息

在设备可控性未启用或者禁用应用遥测任务未成功删除遥测ietf订用条目的情况下，必须执行此步骤。

配置

创建常规模板

第1步从主菜单中选择Design > CLI Templates。

第2步在左侧窗格中，单击项目名称，然后选择要在其中创建模板的项目。

第3步点击Add，然后从下拉列表中选择New Template。

第4步在Add New Template滑入窗格中，配置常规模板的设置。

4.1在Template Details区域中，执行以下步骤：

- a.在Template Name（模板名称）字段中输入唯一名称。
- b.从下拉列表中选择Project Name。

c.模板类型：单击Regular Template。

d.模板语言：选择要用于模板内容的Velocity。

e.从下拉列表中选择Software Type。

4.2在Device Type Details区域中，执行以下步骤：

a.单击Add Device Details链接。

b.从下拉列表中选择设备系列。

c.执行以下任务之一，选择设备系列或设备型号：

单击Device Series选项卡，并标记首选设备系列旁边的复选框。

单击Device Models选项卡，并标记首选设备型号旁边的复选框。

d.单击 Add。

第5步点击Continue以显示CLI模板编辑器。

配置模板

步骤1.在模板配置部分中添加此脚本：

```
#MODE_ENABLE
term shell

function removeall() {
for id in `sh run | grep 'telemetry ietf' | cut -f4 -d' '`
do
conf t
no telemetry ietf subscription $id
exit
done
}

removeall
#MODE_END_ENABLE
```

步骤2.保存模板。

步骤3.在变量选项卡中，关闭\$Id变量。

步骤4.提交模板。

将模板分配到网络配置文件并调配设备

按照思科官方文档将模板应用于Network Profile。关联模板后，即可调配设备。

有关详细指导，请参阅：[将模板与网络配置文件关联。](#)

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。