

如何设置TANDBERG的E20正确时间区域？

目录

[简介](#)

[如何设置TANDBERG的E20正确时间区域？](#)

[相关信息](#)

简介

此条款与思科IP视频电话E20关连。

Q. 如何设置TANDBERG的E20正确时间区域？

A. 您能通过选择在**系统设置**菜单的**日期和时间**设置您的TANDBERG的E20正确时间区域。从**家庭菜单**，请选择**设置>System设置>日期和时间**。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)