

# 目录

## [简介](#)

### [Movi使用哪些端口？](#)

## [相关信息](#)

# 简介

此条款与思科网真Movi关连。

## Q. Movi使用哪些端口？

A. 默认端口和端口范围Movi的下述。

### 流入

- 媒体的UDP：端口范围21,000-21,900
- BFCP的(演示UDP共享/二重奏视频)：端口5070
- SIP通信：短暂TCP端口

### 流出的

- SIP通信的TCP：端口5060
- 在TCP的TLS SIP通信的：端口5061
- 媒体的UDP：端口依靠接收通信的代理程序

### 端口配置

配置这些端口是可能的。欲知更多信息，请参阅在[Movi管理员指南的“Movi通信”](#)部分。

# 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)