

# 通电无绳的互联网电话工具包后，遇到屏幕显示没有出现的困难

---

## 目录

### [简介](#)

[如果我在无线IP电话通电后在显示屏上看不到任何东西该怎么办？](#)

### [相关信息](#)

---

## [简介](#)

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

**Q. [如果我在无线IP电话通电后在显示屏上看不到任何东西该怎么办？](#)**

**A.**

如果在无线IP电话的屏幕显示不显示任何东西，这归结于不适当地安装电池或连接设备。**要解决这个问题，请跟随下面步骤。**

#### **步骤 1：**

保证电池适当地安置在电池盒。

#### **步骤 2：**

确保您将连接话筒、充电器和基站适当地连接在一起。

#### **步骤 3：**

放置话筒在充电器给电池充电。

## [相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)