

遇到在无绳的互联网电话工具包的闪动的话筒图标

Contents

[简介](#)

[什么，如果电话的基本/电话听筒图标闪动，能执行？](#)

[相关信息](#)

[Introduction](#)

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。

Q. [什么，如果电话的基本/电话听筒图标闪动，能执行？](#)

A.

如果无绳的互联网电话工具包的基本/电话听筒图标闪动，这意味着电话听筒没有注册或电话听筒是超出范围。如果电话听筒是未注册的，将显示**未注册**。要注册电话听筒，请遵从下面步骤。

注册电话听筒

步骤 1：

按在您的电话听筒选项的**菜单**。

步骤 2：

去**系统**然后点击OK键。

步骤 3：

挑选**寄存器**然后点击OK键。

步骤 4：

输入PIN代码然后点击OK键。默认管脚代码是"0000"。

步骤 5：

当注册完成，您将看到确认屏幕。？

Note:如果注册是成功的，电话听筒将显示其名字和编号。基本/电话听筒链路图标，指示您的电话和基本单元之间的链路，将不断地显示与电池图标。此状态参考作为**暂挂**。

步骤 6：

如果基本/电话听筒图标仍然闪动，请移动离基本单元较近的电话听筒。

[Related Information](#)

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)